

revelator

プリセット・インストール・マニュアル



1 プリセットのインストールと設定

1.1 インストールする

ダウンロードしたZIPファイルを解凍します。ZIPファイルを解凍すると、計8種のプリセットファイル(.channel)が表示されます。

1. 放送用(男性).channel
2. 放送用(女性).channel
3. J-POP(女性).channel
4. J-POP(男性).channel
5. 海外POP(女性).channel
6. 海外POP(男性).channel
7. 楽器(フラット).channel
8. 変声.channel



プリセットファイル(.channel)を以下のディレクトリーにコピーします。

macOS


/ユーザー/ユーザー名/書類/PreSonus/Revelator Mic/Fat
/ユーザー/ユーザー名/書類/PreSonus/Revelator IO/Fat

Windows

C:\Users\ユーザー名\Documents\PreSonus\Revelator Mic\Fat
C:\Users\ユーザー名\Documents\PreSonus\Revelator IO\Fat

1.2 Universal Control に読み込む


Universal Control を起動し「プリセット」ボタンをクリックします。



「ローカルプリセット」セクションに先ほど保存したプリセットファイルが表示されます。読み込みたいプリセットを「ローカルプリセット」セクションから選択し、「左向き矢印ボタン」をクリックします。読み込んだプリセットを削除する場合には、該当するデバイスプリセットを右クリックして「削除」を選びます。




最後に「プリセット」ボタンをクリックして、元の画面に戻ります。



1.3 プリセットをボタンに割当てる

次に、デバイスプリセットに読み込んだプリセットを、Revelator のボタンに割り当てます。画面左側の任意のプリセットボタンを選択します（ボタンを選択するとハイライトされます）。



プリセットセクター（青いダイヤル）の左半分に先ほど読み込んだプリセットが収まっていますので、希望のプリセットをプリセットセクターを回して選択します



または、プリセットセクター上のプリセット名をクリックし、プルダウンメニューから選択することも可能です。



以上でプリセットの割当ては完了です。Revelator をお楽しみください。

