



CS18AI のネットワークモード変更手順

CS18AI ファームウェアバージョン: CS 1.0.8591

1. 液晶画面右下の UCNET ボタンを押し、Wired IP:の右側にある歯車アイコンをタッチします



2. Static Self-Assigned – Apply とタッチします



3. Wired IP:の下に自己アサイン IP アドレスが確定されて表示したら、歯車アイコンをタッチしてミキサー選択画面に戻ります。下図の様に RM シリーズとその IP アドレスが表示されれば接続完了となります。

