


RM シリーズのネットワークモード変更手順（本体操作）

RM シリーズファームウェアバージョン: SL 1.0.8591

ダイナミックIPモード: Cueボタンを押しながらRMシリーズラックミキサーの電源を入れます。写真の様にInputsメーター（写真はRM32AI）がすべて緑に一瞬点灯するまでCueボタンを押し続けるとダイナミックIPモードに設定されます。（電源を入れてから設定完了まで20秒程度です）



自己アサインIPモード: Mainボタンを押しながらRMシリーズラックミキサーの電源を入れます。写真の様にInputsメーター（写真はRM16AI）すべてが赤に一瞬点灯するまでMainボタンを押し続けると自己アサインIPモードに設定されます。（電源を入れてから設定完了まで20秒程度です）

